

HX-CPU						
Device description	3.5.13.41	3.5.13.40	3.5.8.26	3.5.8.25	3.5.8.24	3.5.8.22
ROM Ver	3.5.13.41	3.5.13.40	3.5.8.26	3.5.8.25	3.5.8.22	3.5.8.21
Hardware Rev	00	00	00	00	00	00
Runtime	3.5.13.40	3.5.13.40	3.5.8.22	3.5.8.22	3.5.8.21	3.5.8.20
Compiler	3.5.13.20	3.5.13.20	3.5.8.20	3.5.8.20	3.5.8.20	3.5.8.20
Visualization Profile	3.5.13.20	3.5.13.20	3.5.8.20	3.5.8.20	3.5.8.20	3.5.8.20
Supported device version	EtherCAT Master	3.5.13.20	3.5.13.20	3.5.8.40	3.5.8.40	3.5.8.40
	Ethernet Adapter	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.10.0	3.5.10.0	3.5.8.20
	Modbus TCP Master	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.10	3.5.8.10	3.5.8.10
	Modbus TCP Slave	3.5.12.0	3.5.12.0	3.5.7.0	3.5.7.0	3.5.7.0
	Modbus TCP Slave Device	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0
	Modbus COM	3.5.11.20	3.5.11.20	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0
	Modbus SIO-COM	3.5.8.20	3.5.8.20	3.5.8.20	-	-
	Modbus Serial Device	3.5.13.20	3.5.13.20	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0
	Modbus Master, COM Port	3.5.13.10	3.5.13.10	3.5.8.10	3.5.8.10	3.5.8.10
	Modbus Slave, COM Port	3.5.10.30	3.5.10.30	3.5.4.0	3.5.4.0	3.5.4.0
	EH-LNK	3.5.8.21	3.5.8.21	3.5.8.21	3.5.8.21	3.5.8.20
	EH-FLN2/3	3.5.8.21	3.5.8.21	3.5.8.21	3.5.8.21	3.5.8.20
	EH-SIO	3.5.8.22	3.5.8.22	3.5.8.21	-	-
	IODrvEtherCAT	3.5.13.20	3.5.13.20	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
Supported library version	IoDrvBase	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0
	IoDrvUtility	3.5.11.0	3.5.11.0	3.5.10.0	-	-
	ModbusTCP Slave	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.10	3.5.8.10	3.5.8.10
	IoDrvModbusBase	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.10	3.5.8.10	3.5.8.10
	IoDrvModbusTCP	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.10	3.5.8.10	3.5.8.10
	CmpApp	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
	CmpEventMgr	3.5.12.0	3.5.12.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
	CmpIecTask	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
	CmpIecVarAccess	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.7.0	3.5.7.0	3.5.7.0
	IoStandard	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
	SysCom	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0
	SysSocket	3.5.13.0	3.5.13.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
	SysTimer	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0
	SysTimeRtc	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0
	UDP	3.5.10.0	3.5.10.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0
	TCP	3.5.9.50	3.5.9.50	3.5.8.10	3.5.8.10	3.5.8.10
	FDT Manager	-	-	3.5.3.30	3.5.3.30	3.5.3.30
	NetVarUdp	3.5.12.0	3.5.12.0	3.5.8.0	3.5.8.0	3.5.8.0

EHV+CPU						
Device description	3.5.4.11	3.5.4.10	3.4.4.32	3.4.4.31	3.4.4.30	
ROM Ver	3.5.4.11	3.5.4.10	3.4.4.5	3.4.4.4	3.4.4.3	
Hardware Rev	04(1102)	03	02	02	02	
Runtime	3.5.4.10	3.5.4.10	3.4.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0	
Compiler	3.5.5.10	3.5.5.10	3.5.3.60	3.5.1.0	3.4.4.0	
Supported device version	EtherCAT Master	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.3.0	3.5.0.0	-
	Ethernet Adapter	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0
	Modbus TCP Master	3.5.5.0	3.5.5.0	3.4.3.0	3.4.3.0	3.4.3.0
	Modbus TCP Slave	3.5.4.0	3.5.4.0	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0
	Modbus TCP Slave Device	3.5.5.0	3.5.5.0	3.4.3.0	3.4.3.0	3.4.3.0
	Modbus COM	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0
	Modbus SIO-COM	3.4.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0
	Modbus Serial Device	3.5.5.0	3.5.5.0	3.4.3.0	3.4.3.0	3.4.3.0
	Modbus Master, COM Port	3.5.5.0	3.5.5.0	3.4.3.2	3.4.3.2	3.4.3.2
	Modbus Slave, COM Port	3.5.4.0	3.5.4.0	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0
	IODrvEtherCAT	3.5.6.40	3.5.5.10	3.5.3.60	3.5.0.0	-
	IoDrvBase	3.5.2.0	3.5.2.0	3.4.1.0	3.4.1.0	3.4.1.0
	IoDrvUtility	-	-	-	-	-
	ModbusTCP Slave	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.1.0	3.5.1.0	3.4.1.10
Supported library version	IoDrvModbusBase	3.5.5.0	3.5.5.0	-	-	-
	IoDrvModbusTCP	3.5.5.0	3.5.5.0	3.4.3.0	3.4.3.0	3.4.3.0
	CmpApp	3.5.4.0	3.5.4.0	3.4.3.0	3.4.3.0	3.4.3.0
	CmpEventMgr	3.5.4.0	3.5.4.0	3.3.1.40	3.3.1.40	3.3.1.40
	CmpIecTask	3.5.4.0	3.5.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0
	CmpIecVarAccess	3.5.3.0	3.5.3.0	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0
	IoStandard	3.5.4.0	3.5.4.0	3.4.4.30	3.4.4.30	3.4.4.30
	SysCom	3.5.2.0	3.5.2.0	3.3.2.50	3.3.2.50	3.3.2.50
	SysSocket	3.5.4.0	3.5.4.0	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0
	SysTimer	3.5.2.0	3.5.2.0	3.3.2.50	3.3.2.50	3.3.2.50
	SysTimeRtc	3.5.1.0	3.5.1.0	3.4.3.0	3.4.3.0	3.4.3.0
	UDP	3.5.4.0	3.5.4.0	-	-	-
	TCP	3.5.4.0	3.5.4.0	-	-	-
	FDT Manager	3.5.3.30	3.5.3.30	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0
	NetVarUdp	3.5.5.10	3.5.5.10	3.4.4.0	3.4.4.0	3.4.4.0

MICRO-EHV+						
Device description	3.5.3.44	3.5.3.43	3.5.3.42	3.5.3.41	3.5.3.40	
ROM Ver	3.5.3.44	3.5.3.43	3.5.3.42	3.5.3.41	3.5.3.40	
Hardware Rev	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Runtime	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	
Compiler	3.5.5.10	3.5.5.10	3.5.5.10	3.5.3.40	3.5.3.40	
Visualization Profile	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	
Supported device version	EtherCAT Master	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	-	-
	Ethernet Adapter	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0	3.4.2.0
	Modbus TCP Master	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	-	-
	Modbus TCP Slave	3.5.4.0	3.5.4.0	3.5.4.0	3.5.3.0	3.5.3.0
	Modbus TCP Slave Device	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	Modbus COM	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0	3.4.0.0
	Modbus SIO-COM	-	-	-	-	-
	Modbus Serial Device	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	Modbus Master, COM Port	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.3.0	3.5.3.0
	Modbus Slave, COM Port	3.5.4.0	3.5.4.0	3.5.4.0	3.5.3.0	3.5.3.0
	IODrvEtherCAT	3.5.5.10	3.5.5.10	3.5.5.10	-	-
	IoDrvBase	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	IoDrvUtility	-	-	-	-	-
	ModbusTCP Slave	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.3.50	3.5.3.50
Supported library version	IoDrvModbusBase	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.3.60	3.5.3.60
	IoDrvModbusTCP	-	-	-	-	-
	CmpApp	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	CmpEventMgr	3.3.1.40	3.3.1.40	3.3.1.40	3.3.1.40	3.3.1.40
	CmpIecTask	3.5.1.0	3.5.1.0	3.5.1.0	3.5.1.0	3.5.1.0
	CmpIecVarAccess	3.5.3.0	3.5.3.0	3.5.3.0	3.5.3.0	3.5.3.0
	IoStandard	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40	3.5.3.40
	SysCom	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	SysSocket	3.5.5.0	3.5.5.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	SysTimer	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0	3.5.2.0
	SysTimeRtc	3.5.1.0	3.5.1.0	3.5.1.0	3.5.1.0	3.5.1.0
	UDP	3.5.5.0	3.5.5.0	-	-	-
	TCP	3.5.5.0	3.5.5.0	-	-	-
	FDT Manager	3.5.3.30	3.5.3.30	3.5.3.30	3.5.3.30	3.5.3.30
	NetVarUdp	3.5.5.10	3.5.5.10	3.5.5.10	3.5.2.0	3.5.2.0